



Nr 9972-640100

Sahlins Sweden AB
www.sahlins.com

Trumbock
6401-0040/60

Bruksanvisning



2020.01



Innehållsförteckning

Generella säkerhetsregler	2
Tekniska data	3
Ingående delar	4
Handhavande	4

Tack för att du valde att köpa en Sahlins produkt.

Vi vill att du skall bli nöjd med dina trumbockar, denna instruktion har skrivits för att hjälpa dig att säkert hantera och sköta dessa.

Vi vill att du läser denna instruktion ordentligt innan trumbockarna tas i bruk så att du är medveten om de säkerhetsåtgärder du behöver vidta när trumbockarna används.

ALLMÄNT

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso och säkerhetssynpunkt. Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

instruktioner studeras och följs,
personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet,
ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga,
ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Generella säkerhetsregler

Säkerhet för personalen

1. Läs och sätt dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.
2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du är under påverkan av alkohol, starka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra dig mindre alert eller påverka ditt omdöme.
3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.
4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.
5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om dina ögon!
6. Använd alltid skyddshjälm och skyddsskor vid arbete som kräver detta.
7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.



Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.
2. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över vem som vistas där.
3. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja och fett.
4. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.
5. Stå inte under eller tillåt inte någon annan att stå under utrustning som är upplyft eller upphängd.
6. Ta reda på vilka viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för dessa.
7. Var uppmärksam på förhållanden som kan försvåra uppsikten kring och i arbetsområdet.

Utrustningens säkerhet.

1. Varnings-, förbuds- och informationsskyltar får inte döljas, ändras, skadas eller borttagas.
2. Klättra aldrig upp på utrustningen vid drift, färd eller lyft och tillåt ingen annan att göra detta.
3. Kontrollera komponenter i utrustningen före varje drifttillfälle så att inga delar är skadade eller kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar eller delar som kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar före start och drift av utrustningen. Använd endast originaldelar.
4. Före start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar eller andra främmande föremål finns i, på, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- och säkerhets utrustning är korrekt installerad och i tillfredsställande skick.
5. Tillse före start av maskinen att all personal och besökare i arbetsområdet blivit informerade om att utrustningen skall startas. Använd lämplig varningsutrustning för att varna dessa.
6. Tillåt inte utbildad personal att starta eller köra någon utrustning utan ledning av en utbildad operatör.
7. Lämna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt.
8. Var uppmärksam vid start och under drift på felaktiga mätinstrument, synbara defekter, lukter eller ovanliga ljud som kan vara en varning på ett fel. Stoppa utrustningen omedelbart om något fel misstänks.
9. Utför all inspektion, underhåll, smörjning och justering under stor försiktighet och enligt tillverkarens rekommendationer. Maskinen skall alltid stannas vid underhållsarbete.

Tekniska data

Art. Nr.:	6401-0040	6401-0060
Trumma:	K9 – K20	K11 – K28
Max last:	4 ton	6 ton
Vikt (par):	38 kg	54 kg
Axelvikt:	17 kg	22 kg
Axeldiameter:	60 mm	60 mm
Axellängd:	1440 mm	1830 mm
Bockhöjd:	1 080 mm	1635 mm
Bottenplatta:	350 x 600 mm	420 x 670



Ingående delar

6401-0040		6401-0060	
Benämning	Art.- nr	Benämning	Art.-nr
Trumaxel	6401-5002	Trumaxel	6401-5012
Domkraft	6401-3010	Domkraft	6401-3010
Pumpstång	9655-0011	Pumpstång	9655-0011
Alu-kona	9805-010	Alu-kona	9805-010
Nylonhjul	9581-006	Nylonhjul	9581-006

Handhavande

Före användande kontrollera att alla delar finns och att dessa är hela och funktionsdugliga

Uppställning

1. Välj en plats som är så jämn och plan som möjligt för trumbocken.
2. Ställ trumbocksidorna så att trumman med monterad axel kan rullas på plats mellan dessa.
3. Montera axeln i trummans centrumhål, använd de medföljande alu-konorna. *Bild 1*
OBS! Om trumman glappar mot axeln kan lindragningen äventyras.
4. Se till att axeln sticker ut lika mycket på båda sidor om trumman, för att få så jämn belastning som möjligt på de båda trumbocksidorna. Bild 2.
5. Kör in trumbocksidorna mot trumman och sikta in axeln i det hål på trumbocksidan som stämmer bäst. Bild 3.
6. Observera att trumaxeln skall vila på det rörliga glidlagret så trumaxeln kan rotera fritt. Se bild 4.
7. Se till att avlastningsskruven på domkraften är dragen i botten, använd den tillplattade ändan av pumpstången, vrid medurs. Bild 5.
8. Pumpa upp en sida i taget tills trumman kan rotera fritt, se till att trumman hänger i så vågrätt läge som möjligt.
9. Trumbocken är nu klar att användas.



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4

Bild 5





EG-försäkran om överensstämmelse
EC declaration of conformity

Vi försäkrar, i egenskap av tillverkare, att nedanstående produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG.

We declare, as a manufacturer, that the following product meets all applicable provisions of 2006/42 / EC

Artikelnummer Article number	6401-0040
Benämning Name	Trumbock alu. 4 ton


Tillämpade harmoniserande standarder / Applied harmonised standards

SS-EN 1494+A1:2008	

Andra tillämpade standarder och specifikationer / Other applied standards and specifications

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation / Authorised to compile technical documentation

Namn Name	Undertecknad / Undersigned	Adress Address	Enligt nedan / As below
--------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

Ort Town/City	Holsljunga	Datum Date	2020-01-29
Namn Name			
Namnförtydligande Name in block letters	Stefan Svensson		
Befattning Position	VD / CEO		



EG-försäkran om överensstämmelse **EC declaration of conformity**

Vi försäkrar , i egenskap av tillverkare, att nedanstående produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG.

We declare, as a manufacturer, that the following product meets all applicable provisions of 2006/42 / EC

Artikelnummer Article number	6401-0060
Benämning Name	Trumbock alu. 6 ton


Tillämpade harmoniserande standarder / Applied harmonised standards

SS-EN 1494+A1:2008	

Andra tillämpade standarder och specifikationer / Other applied standards and specifications

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation / Authorised to compile technical documentation

Namn Name	Undertecknad / Undersigned	Adress Address	Enligt nedan / As below
--------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

Ort Town/City	Holsljunga	Datum Date	2020-01-29
Namn Name			
Namnförtydligande Name in block letters	Stefan Svensson		
Befattning Position	VD / CEO		



Sahlins Sweden AB

Företagsvägen 5
512 64 Holsljunga
Tel. 0320-20 93 30
Fax 0320 – 319 38

www.sahlins.com

