



Nr 9972-64000101

Trumbock med broms 4T 6400-0040

Bruksanvisning



Innehållsförteckning

<u>Allmänt</u>	3
<u>Säkerhetsregler</u>	4
<u>Introduktion</u>	7
<u>Tekniska data</u>	7
<u>Ingående delar</u>	8
<u>Handhavande</u>	9
<u>Reservdelar</u>	10
<u>EG försäkrar</u>	11

Tack för att du valde en SAHLINS-produkt !

Vi vill att Du skall bli nöjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits för att hjälpa Dig att säkert hantera och sköta denna. Vi vill att Du läser den ordentligt innan utrustningen tas i bruk så att Du är medveten om de säkerhetsåtgärder Du behöver vidta när Du använder den.

Allmänt

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt.

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

- instruktioner studeras och följs
- personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet
- ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga
- ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan de använder utrustningen. För Din och andras säkerhet skall Du ägna speciell uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker,

VARNING!

Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen inte följs.

VARSAMHET

Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på maskin och utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.

ANMÄRKNING

Rådgivande information angående drift, skötsel och underhåll av maskin och utrustning.

Säkerhetsregler

Säkerhet för personalen

1. Läs och sätt dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.
2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du är under påverkan av alkohol, starka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra dig mindre alert eller påverka ditt omdöme.
3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.
4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.
5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta.
6. Använd alltid skyddshjälm och skyddsskor vid arbete som kräver detta.
7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.

Säkerhet på arbetsplatsen

8. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.
9. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över vem som vistas där.
10. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja eller fett.
11. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.
12. Stå inte under eller tillåt inte någon annan stå under utrustning som är upplyft eller upphängd.
13. Ta reda på viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för dessa.

Utrustningens säkerhet.

14. Varnings-, förbuds- och informationsskyltar får inte döljas, ändras, skadas eller borttagas.
15. Före uppställning av portabel utrustning skall tillses att markytan är fast och plan. Kontrollera att stöd och låsningar är säkert på plats. Följ anvisningar för låsning och uppställ-

ning av utrustning i tillämpliga fall.

16. Före transport av portabel utrustning skall kontrolleras att bromsar och trafikbelysning fungerar. Tillses att stöd är tillräckligt högt upplyfta från marken så att transport kan ske säkert. Kontrollera att inga lösa delar finns som kan falla av under transport.

17. Kontrollera komponenter i utrustningen före varje drifttillfälle så att inga delar är skadade eller kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar eller delar som kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar före start och drift av utrustningen. Använd endast originaldelar.

18. Före start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar eller andra främmande föremål finns i, på, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- och säkerhetsutrustning är korrekt installerad och i tillfredsställande skick.

19. Tillåt inte utbildad personal att starta eller köra någon utrustning utan ledning av en utbildad operatör.

20 Lämna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt.

21. Var uppmärksam vid start och under drift på felaktiga mätinstrument, synbara defekter, lukter eller ovanliga ljud som kan vara en varning på ett fel. Stoppa utrustningen omedelbart om något fel misstänks.

22. Utför all inspektion, underhåll, smörjning och justering under stor försiktighet och enligt tillverkarens rekommendationer. Maskinen skall alltid stannas vid underhållsarbete.

Säkerhet för brand- och miljöfarliga ämnen.

23. Förvara lättantändliga, brännbara och farliga ämnen på ett säkert ställe och i härför avsedda behållare. Dessa skall vara tydligt märkta enligt gällande föreskrifter.

24. Tillåt inte rökning eller öppen eld/låga i närheten av bränsle- och oljetankar och andra brännbara ämnen.

25. Stäng av alla motorer vid påfyllning av olja och bränsle. Följ de föreskrifter och rekommendationer som gäller vid hantering av dessa ämnen.

26. Starta aldrig en diesel- eller bensinmotor i ett slutet utrymme såvida detta inte är korrekt ventilerat. Farliga gaser kan döda.

27. Använd inte lättantändliga och/eller brännbara ämnen såsom bensin, fotogen eller dieselbränsle för att rengöra delar. Använd alltid icke lättantändliga lösningsmedel som är avsedda för rengöring.

Säkerhet för hydrauliksystem

28. Utför inget underhåll på komponenter i hydraulsystem utan att först göra systemet trycklöst.

29. Utför inte inre kontroller på oljesystem innan systemet har gjorts trycklöst.

Olja under tryck kan vara farligt om trycket lättas felaktigt.

Olja kan bli mycket varmt under drift. Vänta tills systemet är nerkyllt innan arbete utförs.

30. Demontera inte en hydraulcylinder från sina anslutningar förrän systemet är trycklöst.
31. Ha inte trycksystem i drift med slitna eller skadade slangar, ventiler och tätningar. Ersätt skadade komponenter innan systemet tages i drift igen.
32. Försök inte att demontera hydraulcylindrar eller annan hydraulikutrustning om du inte är utbildad för att utföra sådana arbeten.
33. Justera aldrig inställningar av trycket i hydraulsystem utöver rekommenderade värden.
34. Följ tillverkarens rekommenderade kontroll- och underhållsinstruktioner för trycksystem för att tillförsäkra att säkra förhållanden existerar vid driftkörning.

Introduktion


Robust trumbock gjord i stål som hanterar trummor upp till 4 000 kg. Bocken besitter bromsfunktion och hydrauliska domkrafter. Trots bokens stabilitet är den smidig att transportera och hantera tack vare de monterade gummi hjulen på respektive bocksida.



Tekniska data

Artikelnummer	6400-0040
Typ	Stål
Domkraft	Hydraulisk
Broms	Ja
Max trumdiameter	1800 mm
Max trumbredd	1200 mm
Max trumvikt	4000 kg
Axeldiameter	70 mm
Axellängd	1700 mm
Vikt, axel	37 kg
Konor för centrumhål	105 mm
Vikt, bocksida	60 kg
Vikt tot (bocksidor + axel)	157 kg
Längd	1700 mm
Bredd	600 mm
Höjd (hopfälld)	500 mm

Ingående delar



6400-0040 innehåller följande delar:

1. Bocksida
2. Hydraulisk domkraft
3. Pumpstång
4. Reglage bromsband
5. Bromsband
6. Kona Aluminium
7. Transporthjul
8. Trumvinge
9. Spännratt

Handhavande


Arbete med trumbock 6400-0040

Före användandet kontrollera att alla delar finns och att dessa är hela och funktionsdugliga.

1. Välj en plats som är så jämn och plan som möjligt för trumbocken.
2. Ställ upp de båda trumbockssidorna parallellt med lämpligt avstånd (beroende på trumstorlek).
3. Välj rätt höjdinställning (beroende på trumstorlek).
4. Kontrollera att samtliga låssprintar är ordentligt monterade och säkrade.
5. Montera axeln i trummans centrumhål. Använd de medföljande konorna om så behövs. OBS! Om trumman glappar mot axeln kan lindragningen äventyras.
6. Se till att axeln skjuts in så att trumvingen ligger så nära trummans gavel som möjligt.
7. På motstående sida av trumman monteras låsratten, sök upp ett hål så nära trumman som möjligt, lås med sprinten.
8. Spänn fast trumman genom att vrida spännratten mot trumman.
9. Lås fast trumman i trumvingen med t.ex. en kraftig träskruv.
10. Rulla in trumman med axeln över trumbockssidornas "U"-fästen.
11. Höj de bägge domkrafterna i jämn fördelning tills dess att trumman kan rotera fritt. Se till att trumman hänger i så vågrätt läge som möjligt.

Montera bromsbandet på sin axel och på bromstrumman, lås med låssprinten.
OBS! Bromsen monteras lättast om justerratten släpps något och att bromsbandet skjuts samtidigt över bromstrumman och fäst axeln.

Trumbocken är nu klar att användas.



Reservdelar 6400-0040			
DETALJ	ANTAL	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING
1	1	9805-1465	Kona Alu Ø70/105 mm utan låsskruv
2	1	6400-5410	Trumaxel Ø70 mm
3	1	9655-0011	Pumpstång
4	1	9655-1001	Domkraft 10T
5	1	9581-011	Massivt gummi hjul
6	1	6400-5411	Vinge
7	1	9803-0010	Spännratt
8	1	9812-001	Bromsband komplett

Beställ reservdelar här

order@sahlins.com / 0320 20 93 30



EG-försäkran om överensstämmelse **EC declaration of conformity**

Vi försäkrar , i egenskap av tillverkare, att nedanstående produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG.

We declare, as a manufacturer, that the following product meets all applicable provisions of 2006/42 / EC

Artikelnummer Article number	6400-0040
Benämning Name	Trumbock 4 ton med broms


Tillämpade harmoniserande standarder / Applied harmonised standards

SS-EN 1494+A1:2008	

Andra tillämpade standarder och specifikationer / Other applied standards and specifications

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation / Authorised to compile technical documentation

Namn Name	Undertecknad	Adress Address	Enligt nedan
--------------	--------------	-------------------	--------------

Ort Town/City	Holsljunga	Datum Date	2019-06-10
Namn Name			
Namnförtydligande Name in block letters	Stefan Svensson		
Befattning Position	VD		



Sahlins Sweden AB

Företagsvägen 2

512 64 Holsljunga

Tel. 0320 – 20 93 30

Fax. 0320 – 319 38

www.sahlins.com

